

Picote Bohrfutteradapter

<https://ehle-hd.com/produkt/picote-bohrfutteradapter/>



Der **Picote Bohrfutteradapter** ermöglicht es, die Flexwelle direkt mit einer Bohrmaschine anzutreiben – ganz ohne Miller Maschine. So lässt sich eine schnelle Rohrreinigung bei kurzen Einsatzlängen auch direkt mit dem Akkuschrauber durchführen.

Der Aufbau ist denkbar einfach: Akkuschrauber, Welle und Werkzeug dran – fertig. Eine kompakte, flexible Lösung für den schnellen Einsatz unterwegs oder im Notdienst.

Merkmale

- zum direkten Antrieb der Flexwelle mit Bohrmaschine oder Akkuschrauber
- ideal für kurze Einsatzlängen in der Rohrleitung
- Einfache Handhabung: Akkuschrauber, Welle, Werkzeug – fertig
- kompakte, flexible Lösung für Notdienst und mobile Einsätze

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1310000065	Picote Bohrfutteradapter - Ø 6 mm	Wellentyp: 6 mm Anschluss: 8mm Sechskantschaft	60 × 20 × 20 mm 0.1
	P1310000085	Picote Bohrfutteradapter - Ø 8 mm	Wellentyp: 8 mm Anschluss: 8mm Sechskantschaft	60 × 20 × 20 mm 0.1
	P1310000105	Picote Bohrfutteradapter - Ø 10 mm	Wellentyp: 10 mm Anschluss: 8mm Sechskantschaft	60 × 25 × 25 mm 0.1
	P1310000125	Picote Bohrfutteradapter - Ø 12 mm	Wellentyp: 10 mm Anschluss: 8mm Sechskantschaft	60 × 30 × 30 mm 0.1