

Picote Opferwellen

<https://ehle-hd.com/produkt/picote-opferwellen/>

Die Verwendung von **Opferwellen** spart Zeit beim Wechseln von Werkzeugen und verlängert die Lebensdauer der flexiblen Welle auf der Miller-Maschine. Die Opferwellen werden über einen Wellenverbinder an der Welle befestigt.



Merkmale

- Schnell zwischen Werkzeugen wechseln
- verlängert die Lebensdauer der flexiblen Welle
- Zeitersparnis durch vorkonfigurierte Lösung
- einfache Montage über Wellenverbinder
- kompatibel mit vielen Picote Werkzeugen z.B. Original Ketten, Cyclone Ketten Smart Cutter

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1400800500	Picote Opferwelle - Ø 8 mm	Wellentyp: 8 mm Länge: 500 mm	500 × 25 × 25 mm 0.4
	P1401000500	Picote Opferwelle - Ø 10 mm	Wellentyp: 10 mm Länge: 500 mm	500 × 25 × 25 mm 0.4
	P1401200500	Picote Opferwelle - Ø 12 mm	Wellentyp: 12 mm Länge: 500 mm	500 × 25 × 25 mm 0.4
	P1401800500	Picote Opferwelle - Ø 18 mm	Wellentyp: 18 mm Länge: 500 mm	500 × 35 × 35 mm 0.5